

| Funktionstasten | |
|--|--|
| Stummschaltung und Interphony (direktes Ansprechen). |  |
| Lautstärkeinstellung für Freisprechen, Mobilteil oder Headset. Kontrast einstellen. |   |
| Audiodienste (Freisprechen, Mobilteil oder Headset). |  |
| <ul style="list-style-type: none"> • Programmierbare Tasten (Taste F1 und F2): Die LED leuchtet, wenn die mit dieser Taste verknüpfte Funktion aktiviert ist. Diesen Tasten kann ein Dienst oder ein Direktruf zugewiesen werden. • Vorprogrammierte Funktionstasten sind im 'sicheren' Modus deaktiviert. Die F1 und die F2Taste sind Leitungstasten. |  |
| Wahlwiederholungstaste: Für den Zugriff auf die Funktion 'Wahlwiederholung'. |  |
| Schnellzugriff auf das lokale Benutzermenü (lang drücken). Um Informationen über die Funktionen der Seite 'Menü' zu erhalten und die Tasten der Seite 'Persl.' zu programmieren (kurz drücken). |  |
| Messaging-Taste für den Zugriff auf die verschiedenen Mail-Dienste. Diese Taste leuchtet, wenn Sie eine neue Sprachnachricht, eine Textnachricht oder einen Rückruf erhalten haben. |  |
| Freisprechtaste Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers. |  |
| Taste 'AUFLEGEN' Zum Beenden eines Gesprächs. |  |

| Begrüßungsseiten | |
|--|--|
| <p>Über diese Bildschirme können Sie auf alle Telefonfunktionen zugreifen. Die Standardanzeige umfasst drei Seiten, die Sie über die Seitenregister oben im Bildschirm aufrufen können. Die ausgewählte Seite wird hervorgehoben angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seite 'Menü' Enthält sämtliche Funktionen und internen und externen Anwendungen, die mithilfe der mit den Bezeichnungen verknüpften Tasten zugänglich sind. • Seite 'Persl.' Enthält Leitungstasten sowie zu programmierende Kurzwahlstasten. • Seite 'Info' Enthält Informationen über das Telefon und den Status der Funktionen: Name, Telefonnummer, Anzahl der Nachrichten, Aktivierung der Rufumleitung, Terminruf usw. | |
|  | <p>Verwalten Sie die Rufweiterleitung durch Drücken des Weiterleitungssymbols.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stationärer Pfeil: Keine Weiterleitung aktiviert. • Blinkender Pfeil: Weiterleitung aktiviert. |

| Touchscreen-Navigation | |
|---|--|
|  | Sie wählen eine Seite aus, indem Sie auf dem Display die entsprechende Registerkarte drücken. Die ausgewählte Seite wird hervorgehoben. Treffen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf die Kennzeichnung auf dem Display drücken. |
|  | Sie können durch Listen (Funktionen, Anrufprotokoll, Kontakte usw.) blättern, indem Sie den Auf-/Abwärtspfeil auf dem Display oder der Tastatur drücken. |
|  | Über die OK-Funktionstaste bestätigen Sie Ihre Auswahl und Optionen beim Programmieren oder Konfigurieren. |
|  | Mit der Zurück/Beenden-Taste kehren Sie zum vorherigen Schritt zurück. |
|  | Über das Einstellungssymbol können Sie direkt auf das lokale Benutzermenü zugreifen. |
|  | Die Bluetooth-Einstellungen öffnen Sie über das Bluetooth-Symbol. |

| Navigationstasten | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • OK-Taste: Ermöglicht die Bestätigung der verschiedenen Auswahlmöglichkeiten während der Programmierung oder der Konfiguration. • Navigation links-rechts: Für den Wechsel von Seite zu Seite und zur Anzeige von Informationen über aktuelle Anrufe (aktiver Anruf, gehaltener Anruf, eingehender Anruf). • Navigation oben-unten: Durchläuft den Inhalt einer Seite. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Durch Drücken dieser Taste gehen Sie einen Schritt zurück. • Verwenden Sie diese Taste, um zur Startseite zurückzukehren (langer Tastendruck). |

| Status-Symbole/ Verbindungssymbole | | | |
|---|--------------------------|---|-----------------------------|
|  | Kopfhörer angeschlossen. |  | Symbol 'Eingehender Anruf'. |
|  | Telefon gesperrt. |  | Symbol 'Aktiver Anruf'. |
|  | Termin programmiert. |  | Symbol 'Gehaltener Anruf'. |

| Alphatastatur | Lokales Benutzermenü |
|--|--|
| Cursortasten (nach links, rechts, oben und unten). |  oder  (lang drücken): Damit öffnen Sie das lokale Benutzermenü. Das lokale Benutzermenü richtet sich nach dem Typ des Apparats. Über das lokale Benutzermenü können Sie: <ul style="list-style-type: none"> • Konfiguration der Audibuchse Ihres Telefons. • Anpassung der Helligkeit des Telefons. • Hier wird das Logo auf der Gehäuserückseite aktiviert bzw. deaktiviert. • Installation von kabellosem Bluetooth®-Zubehör. • Anzeige aller gekoppelten Bluetooth-Geräte. • Entfernen von Bluetooth-Zubehör (Kopfhörer, Handapparat usw.). • DeskPhone als Bluetooth-Audiozubehör verwenden. • Das Thema des Telefons ändern. |
| Umschalttaste: Eingabe von Großbuchstaben. | |
| Alt-Taste: Aufruf der violetten Zeichen und Funktionen. | |
| Eingabetaste: Bestätigung von Textänderungen. | |
| Rückschritttaste: Löschen eines Zeichen in einem Bearbeitungsfeld. | |

