



| | | |
|---|--|--|
| 1 | | <ul style="list-style-type: none"> Anruf annehmen. Anruf durchführen. Damit aktivieren/deaktivieren Sie den Lautsprecher während eines Gesprächs. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Auflegen. Langer Tastendruck (Im Ruhezustand): Telefon einschalten / Telefon ausschalten. Zurückkehren zum vorherigen Menü. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Zurückkehren zum vorherigen Menü. Damit aktivieren/deaktivieren Sie die Stummschaltfunktion während eines Gesprächs. Löschen eines Zeichens. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das MENÜ. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Bestätigen. Den Bildschirm beleuchten. Menü mit Zusatzfunktionen öffnen (<i>Mehr</i>). |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Navigieren in den Menüs. Damit passen Sie die Lautstärke während eines Gesprächs an (Navigationstasten nach oben und unten). |

| | | |
|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Lange drücken im Ruhezustand: Zugriff auf Sprachnachrichten (die Voicemail-Nummer muss in den Mobilteil-Einstellungen definiert werden). |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Lange drücken im Ruhezustand: Verriegeln/Entriegeln der Tastatur. Kurzer Tastendruck während der Texteingabe: von Kleinbuchstaben zu Großbuchstaben oder Sonderzeichen umschalten. Langes Drücken während des Gesprächs: DTMF-Modus aktivieren. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Lange drücken im Ruhezustand: Rufton aktivieren oder deaktivieren. |
| 2 | | <ul style="list-style-type: none"> Auf Ihr persönliches Telefonbuch zugreifen. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das Anrufprotokoll. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken (Eingehender Anruf): Rufton ausschalten. |

| | | |
|---|------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Damit aktivieren/deaktivieren Sie den Lautsprecher während eines Gesprächs. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Eingehenden Anruf ablehnen. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Gespräch stumm-/lautschalten. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Das letzte eingegeben Zeichen löschen. |
| 3 | Status-LED | <ul style="list-style-type: none"> Einige LED-Verhaltensweisen hängen von der Konfiguration des Handapparats ab (Siehe Kapitel: LED-Verwaltung). Legen Sie die Farbe der LED fest, um einen entgangenen Anruf anzuzeigen, um auf einen schwachen Akku hinzuweisen oder um die LED zu aktivieren, wenn der Handapparat auf der Ladestation liegt. LEDs werden aktiviert, wenn der Handapparat in das Ladegerät gesetzt wird: <ul style="list-style-type: none"> Grün leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku ist voll aufgeladen. Rot leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku wird geladen. Langsam rot blinkend: Außerhalb des Abdeckungsbereichs. |
| 4 | | <ul style="list-style-type: none"> 4-poliger 3,5 mm-Klinkenstecker für Headset und Wartung (TRRS-Standards: CTIA). Sollte Ihr Gerät inkompatibel sein, können Sie einen 3-poligen auf 4-poligen Adapter verwenden. |

Laden des Akkus



Das Mobilteil in die Ihnen zugewandte Halterung legen. Wenn Sie ein Dual/Rack-Ladegerät und einen Ersatzakku haben, legen Sie den Ersatzakku mit den Ladekontakten nach unten in den hinteren Steckplatz ein. Schieben Sie den Ersatzakku nach vorne und nach unten unter den Clip, damit er geladen bleibt. Das USB-Kabel an den Wechselstromadapter anschließen. Den Wechselstromadapter an das Stromnetz anschließen. Der AC/DC-Adapter ist nicht im Lieferumfang des Telefons enthalten. Bitte fragen Sie Ihren Anbieter nach einem empfohlenen AC/DC-Adapter. Abhängig von der Konfiguration des Mobilteils wird bei Beginn des Ladevorgangs ein Piepton ausgegeben.

Das Ladestatussymbol blinkt und die LED leuchtet. Laden Sie Ihr DECT-Telefon regelmässig. Das DECT-Telefon kann während des Ladens ein- oder ausgeschaltet sein. Wenn das DECT-Telefon mehrere Wochen lang nicht verwendet wird und nicht in dem Ladegerät verbleiben soll, den Akku herausnehmen und getrennt aufbewahren.

Die Ladezeit des Akkus beträgt normalerweise weniger als 3 Stunden. Die Ladezeit ist abhängig von der Stromquelle, an die das USB-Kabel angeschlossen ist (Computer, AC/DC-Adapter, ...). Die Ladezeit für den Ersatzakku beträgt in der Regel 6 Stunden.

Status-Symbole / Verbindungssymbole

Die Status-Symbole befinden sich auf dem Begrüssungsbildschirm und informieren Sie über den Zustand des DECT-Telefons.

| | |
|--|--|
| | Ladezustand des Akkus (> > > > >). |
| | Neue(r) entgangene(r) Anruf(e). |
| | Rufton deaktiviert. |
| | Stummschaltung ein (im Gespräch). |
| | Kopfhörer angeschlossen. |
| | Telefon gesperrt. |
| | Verschlüsselte Kommunikation. |
| | Qualität des Funkempfangs - Normaler Modus. |
| | Telefonieren. |
| | Einen Anruf empfangen. |
| | Auflegen. |
| | Lautsprecher ein (im Gespräch). |
| | Ton stummschalten (Im Gespräch). |
| | Stummschaltung, wenn der Lautsprecher aktiv ist (im Gespräch). |

MENÜ-Symbole

Es ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen des Systems.
 Nach Auswahl werden die Symbole in Weiß vor blauem Hintergrund angezeigt: →

| | | |
|--|--|--|
| | | <i>Kontakte</i> Damit verwalten Sie Ihr Adressbuch. |
| | | <i>Anrufe</i> Zugriff auf das Anrufprotokoll. |

| | | |
|--|--|---|
| | | <i>Konnektivität</i> Installationseinstellungen (Passwortgeschützt). |
| | | <i>Einstell</i> Zugriff auf allgemeine Einstellungen wie Datum und Uhrzeit, Sprache, Tastenprogrammierung usw. |
| | | <i>Audioeinstellung.</i> Zugriff auf Klingel- und Tastenton sowie Warneinstellungen. |

Funktionen

| | |
|--|--|
| Alle angenommenen eingehenden Anrufe. Verbindung herstellen. | |
| Anruf beenden. | |
| Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele. Persönliches Adressbuch programmieren. Neuen Kontakt hinzufügen /Einen Kontakt ändern /Kontakt löschen. | |
| Anruf aus Anrufprotokoll (Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt). Verwalten des Anrufprotokolls. Einen Kontakt aus dem Anrufprotokoll hinzufügen. | |
| Voice-Mailbox abfragen (Langer Tastendruck). | |
| Sprachauswahl. Bildschirmschoner. Calls. LED-Verwaltung. Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen (Geräteinfo., Sicherheit, Autom. Antwort, Auf Standardwert, ...). | |
| Melodie wählen. Einstellen der Lautstärke des Klingeltons. | |
| Sperrern von Funktionen an Ihrem Endgerät (Langer Tastendruck). | |