



Telefonbeschreibung

1		<ul style="list-style-type: none"> Anruf durchführen. Anruf annehmen. Lang drücken (Funktion ist systemabhängig): Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen oder Wahlwiederholungsliste aufrufen. Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln).
2		<ul style="list-style-type: none"> Rufton ausschalten. Auflegen. Langer Tastendruck: Telefon einschalten / Telefon ausschalten.
3		<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das MENÜ.
4		<ul style="list-style-type: none"> Zurückkehren zum vorherigen Menü. Löschen eines Zeichens. Löschen eines ganzen Feldes.
5		<ul style="list-style-type: none"> OK: Bestätigen. Pfeile nach links, rechts, oben, unten: Navigieren in den Menüs. NACH-UNTEN-Taste: Zugang zum persönlichen Verzeichnis. Zugriff auf das MENÜ: OK drücken, um direkt das Menü zu öffnen, das mit dem Status des Mobilteils verbunden ist (abhängig vom gewählten Statussymbol - Voicemail, verpasster Anruf, Klingeln...).
6		<ul style="list-style-type: none"> Feste Softkeys. Je nach Status des Mobilteils werden die folgenden Symbole angezeigt. Den passenden Softkey drücken, um die entsprechende Funktion zu wählen.
		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken: Auf das Firmenadressbuch zugreifen (Auf die Funktion 'Wahl nach Name' zugreifen). Langer Tastendruck: Abfrage der Rufnummer und des Namens.
		<ul style="list-style-type: none"> Lange drücken im Ruhezustand: Telefon sperren/entsperren.
		<ul style="list-style-type: none"> Im Kommunikationsmodus: Stummschaltung aktivieren/deaktivieren (Kurz drücken). Im Ruhezustand ist dieser Taste keine Funktion zugeordnet.
		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken im Ruhezustand: Auf Rufton- und Vibrationseinstellung zugreifen. Lange drücken im Ruhezustand: Aktivieren/Deaktivieren der Vibrationsfunktion ⁽¹⁾.
		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken während eines eingehenden Anrufs (Klingeln): den eingehenden Anruf im Lautsprechermodus entgegennehmen. Kurz drücken während des Gesprächs: Lautsprecher aktivieren/deaktivieren.
7		<ul style="list-style-type: none"> Langer Tastendruck (Funktionen sind systemabhängig): Auf persönliche Kurzwahl zugreifen / Während eines Gesprächs auf MFV-Funktion zugreifen.
8		<ul style="list-style-type: none"> Zurück zur Startseite.
9		<ul style="list-style-type: none"> Programmierbare Tasten (Tasten P1 und P2).

10		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken: Klingeltonlautstärke bei eingehendem Anruf erhöhen (8 Schritte) oder Headset-/Lautsprecherlautstärke während des Gesprächs erhöhen (8 Schritte). Langer Tastendruck während des Gesprächs: Lautsprecher aktivieren/deaktivieren.
11		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken: Klingeltonlautstärke bei eingehendem Anruf verringern (8 Schritte) oder Headset-/Lautsprecherlautstärke während des Gesprächs verringern (8 Schritte). Lang drücken während des Gesprächs: Stummschaltung aktivieren/deaktivieren.
12		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken: Diese Taste drücken, um die Displaybeleuchtung einzuschalten, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet. Langer Tastendruck: Verriegeln/Entriegeln der Tastatur.
13		<ul style="list-style-type: none"> Notrufe.
14		<ul style="list-style-type: none"> 4-poliger 3,5-mm-Anschluss (Standards für Klinkenstecker: CTIA).
15	Status-LED	<ul style="list-style-type: none"> Grün leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku ist voll aufgeladen. Rot leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku wird geladen. Orange blinkt langsam: Telefonereignis wie ungelesene Nachricht, entgangener Anruf usw. Orange blinkt schnell: Eingehender Anruf. Langsam rot blinkend: Außerhalb des Abdeckungsbereichs. Schnell rot blinkend: Akku schwach (ein schwacher Akku wird signalisiert, wenn der Ladestand 10% erreicht). Das Telefon in die Ladestation legen. Schneller Farbwechsel: Aktualisierung von Version (Anzeige blinkt). Langsam blau blinkend: Bluetooth® ist aktiviert.
16		<ul style="list-style-type: none"> Clip zur Befestigung des Telefons am Gürtel. Sie können den Clip entfernen und stattdessen eine Abdeckung verwenden.
17		<ul style="list-style-type: none"> Akkufachabdeckung.
18		<ul style="list-style-type: none"> Breitband-Hörer.
19		<ul style="list-style-type: none"> Breitband-Mikrofon.

⁽¹⁾ Abhängig von den Einstellungen des Mobilteils.

Laden des Akkus

Das Mobilteil in die Ihnen zugewandte Halterung legen. Wenn Sie ein Dual/Rack-Ladegerät und einen Ersatzakku haben, legen Sie den Ersatzakku mit den Ladekontakten nach unten in den hinteren Steckplatz ein. Schieben Sie den Ersatzakku nach vorne und nach unten unter den Clip, damit er geladen bleibt. Das USB-Kabel an den Wechselstromadapter anschließen. Den Wechselstromadapter an das Stromnetz anschließen. Der AC/DC-Adapter ist nicht im Lieferumfang des Telefons enthalten. Bitte fragen Sie Ihren Anbieter nach einem empfohlenen AC/DC-Adapter. Abhängig von der Konfiguration des Mobilteils wird bei Beginn des Ladevorgangs ein Piepton ausgegeben. Das Ladestatussymbol blinkt und die LED leuchtet. Laden Sie Ihr DECT-Telefon regelmässig. Das DECT-Telefon kann während des Ladens ein- oder ausgeschaltet sein. Wenn das DECT-Telefon mehrere Wochen lang nicht verwendet wird und nicht in dem Ladegerät verbleiben soll, den Akku herausnehmen und getrennt aufbewahren.

Die Ladezeit des Akkus beträgt normalerweise weniger als 3 Stunden. Die Ladezeit ist abhängig von der Stromquelle, an die das USB-Kabel angeschlossen ist (Computer, AC/DC-Adapter, ...). Die Ladezeit für den Ersatzakku beträgt in der Regel 6 Stunden.

Status-Symbole

Die Status-Symbole befinden sich auf dem Begrüßungsbildschirm und informieren Sie über den Zustand des DECT-Telefons.

	Ladezustand des Akkus ().
	In charge (Icon blinkt).
	Neue Ereignisse – Rückrufanforderung, Sprachnachricht, Textnachricht, verpasster Anruf.
	Neue(r) entgangene(r) Anruf(e).
	Vibrationsmodus aktiviert.
	Rufton aktiviert.
	Rufton deaktiviert.
	Progressiver Rufton aktiviert.
	Lautsprecher ein (im Gespräch).
	Stummschaltung ein (im Gespräch).
	Telefon gesperrt.
	Rufumleitung aktiviert.
	Zeigt eine anstehende Kalenderbenachrichtigung an.
	Termin programmiert.
	Neue Firmware verfügbar.
	Symbol für aktiven Alarm.
	Bluetooth® aktiv.
	Bluetooth® mit einem Gerät verbunden.
	Bluetooth®-Audio aktiv an verbundenem Gerät.
	Qualität des Funkempfangs - Normaler Modus.
	Qualität des Funkempfangs - 50mW Power-Modus.

MENÜ-Symbole

Zugriff auf das MENÜ. Es ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen des Systems.

Die Symbole hängen vom angeschlossenen System ab. Einige Symbole werden möglicherweise nicht auf Ihrem Telefon angezeigt. Alle Symbole werden in ihrem nicht ausgewählten Zustand beschrieben wenn ausgewählt, werden die Symbole in weiß auf blauem Hintergrund angezeigt.

	Verwalten Ihres persönlichen Verzeichnisses und Zugriff auf das Telefonbuch des Unternehmens.
	Eine der zuletzt gewählten Nummern zurückrufen.
	Ihre Anrufe auf die Mailbox oder eine andere Nummer umleiten. Alle Umleitungen löschen.
	Einsehen und Versenden von Sprach- und Textnachrichten.
	Zugriff auf die allgemeinen Einstellungen des Telefons (Audio-Einstellungen, Tasten, Bildschirmschoner, Dock-Einstellungen, Sprache, System auswählen, Einstellungen zurücksetzen, Status).

	Zugriff auf die Dienstkonfiguration des Mobilteils (Zuordnung, Anrufüberlauf, Passwort, Name, Rufnummer usw.).
	Sprachauswahl.
	Klingeltoneinstellung.
	Programmieren einer Terminerinnerung.
	Öffnen Sie das Protokoll aller ein- und ausgehenden Anrufe.
	Apparat sperren/entsperren.
	Zugriff auf den Kalender.
	Installation (Passwortgeschützt).
	Alarmeinstellungsmenü (Passwortgeschützt).
	Zugriff auf die Alarmbestätigungsdienste.
	Chef/Sekretär

Verbindungssymbole

	Telefonieren. Das Beispiel bezieht sich auf den ersten Aufruf (Zeile 1).
	Einen Anruf empfangen. Das Beispiel bezieht sich auf den ersten Aufruf (Zeile 1).
	Gehaltener Anruf. Das Beispiel bezieht sich auf den ersten Aufruf (Zeile 1). Wenn Sie einen zweiten Anruf tätigen, wird Ihr erster Kontakt in die Warteschleife gelegt.
	Senden einer Textnachricht, wenn die gewünschte interne Nummer besetzt ist.
	Nachrichten werden gelesen.
	Zugriff auf die Verzeichnisse.
	Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.
	Mehrfrequenzwahl (MFV).
	Konferenz einrichten.
	Rufweiterleitung sofort.
	Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail.
	Rufumleitung besetzt.
	Rufweiterleitung abbrechen.
	Textanrufbeantw.
	Parken eines externen Gesprächs.
	Anrufdauer und ggf. Anrufkosten (systemabhängig).
	Zusätzliche Optionen (Funktionen sind systemabhängig).
	PROG Telefon programmieren.
	Rückfrage abbrechen.

Funktionen

Anruf annehmen. Wahlwiederholung (Lange drücken). Verbindung herstellen. Zwischen zwei abgehenden Anrufen wechseln.	
Anruf ignorieren. Anruf beenden.	
Über Ihr persönliches Adressbuch anrufen. Per Namenwahl anrufen (Adressbuch des Unternehmens). Programmieren der individuellen Kurzwahl (Ind. Kurzwahl).	
Anruf aus Anrufprotokoll (Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt).	
Entgangene externe Anrufe abrufen.	
Entgangene interne Anrufe abrufen.	
Textnachrichten abrufen. Textnachrichten senden.	
Voice-Mailbox abfragen. Übermittlung einer Nachricht an ein Ziel/eine Durchsageliste.	
Rückrufanforderung.	
Wahlwiederholung.	
Anrufe an eine andere Nummer umleiten.	
Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten.	
Verschiedene Rufumleitungen.	
Automatische Nachricht bei Nichtannahme.	
Alle Umleitungen löschen.	
Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle. Konferenz einrichten.	
Mehrfrequenzwahl (MFV).	
Ändern Ihres persönlichen Passworts.	
Sprachauswahl.	
Melodie wählen.	
Einstellen der Lautstärke des Klingeltons.	
Auf Rufton- und Vibrationseinstellung zugreifen.	
Ihre Telefonnummer (Langer Tastendruck). Programmieren einer Terminerinnerung.	
Sperren von Funktionen an Ihrem Endgerät.	
Definieren Sie eine Überlaufnummer. Eine zugehörige Nummer definieren. Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen (Geräteinfo, Abdeckungston, Sicherheit, ...).	