



Telefonbeschreibung		
1		<ul style="list-style-type: none"> Anruf durchführen. Anruf annehmen. Lang drücken (Funktion ist systemabhängig): Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen oder Wahlwiederholungsliste aufrufen. Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln).
2		<ul style="list-style-type: none"> Rufton ausschalten. Auflegen. Langer Tastendruck: Telefon einschalten / Telefon ausschalten.
3		<ul style="list-style-type: none"> Zurückkehren zum vorherigen Menü. Löschen eines Zeichens. Löschen eines ganzen Feldes.
4		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken: Zugriff auf das MENÜ. Langer Tastendruck: Zurück zur Startseite.
5		<ul style="list-style-type: none"> OK: Bestätigen. Pfeile nach links, rechts, oben, unten: Navigieren in den Menüs. NACH-UNTEN-Taste: Zugang zum persönlichen Verzeichnis. Zugriff auf das MENÜ: OK drücken, um direkt das Menü zu öffnen, das mit dem Status des Mobilteils verbunden ist (abhängig vom gewählten Statussymbol - Voicemail, verpasster Anruf, Klingeln...).
6		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken: Diese Taste drücken, um die Displaybeleuchtung einzuschalten, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet. Langer Tastendruck: Verriegeln/Entriegeln der Tastatur.
7		<p>Feste Softkeys. Je nach Status des Mobilteils werden die folgenden Symbole angezeigt. Den passenden Softkey drücken, um die entsprechende Funktion zu wählen.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken: Auf das Firmenadressbuch zugreifen (Auf die Funktion 'Wahl nach Name' zugreifen). Langer Tastendruck: Abfrage der Rufnummer und des Namens.
		<ul style="list-style-type: none"> Im Kommunikationsmodus: Stummschaltung aktivieren/deaktivieren (Kurz drücken). Im Ruhezustand ist dieser Taste keine Funktion zugeordnet.
		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken im Ruhezustand: Auf Rufton- und Vibrationseinstellung zugreifen. Lange drücken im Ruhezustand: Aktivieren/Deaktivieren der Vibrationsfunktion ⁽¹⁾.
		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken während eines eingehenden Anrufs (Klingeln): den eingehenden Anruf im Lautsprechermodus entgegennehmen. Kurz drücken während des Gesprächs: Lautsprecher aktivieren/deaktivieren.

8		<ul style="list-style-type: none"> Langer Tastendruck (Funktionen sind systemabhängig): Auf persönliche Kurzwahl zugreifen / Während eines Gesprächs auf MFV-Funktion zugreifen.
9	Status-LED	<ul style="list-style-type: none"> Grün leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku ist voll aufgeladen. Rot leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku wird geladen. Orange blinkt langsam: Telefonereignis wie ungelesene Nachricht, entgangener Anruf usw. Orange blinkt schnell: Eingehender Anruf. Langsam rot blinkend: Außerhalb des Abdeckungsbereichs. Schnell rot blinkend: Akku schwach (ein schwacher Akku wird signalisiert, wenn der Ladestand 10% erreicht). Das Telefon in die Ladestation legen. Schneller Farbwechsel: Aktualisierung von Version (Anzeige blinkt).
10		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken: Klingeltonlautstärke bei eingehendem Anruf erhöhen (8 Schritte) oder Headset-/Lautsprecherlautstärke während des Gesprächs erhöhen (8 Schritte). Langer Tastendruck während des Gesprächs: Lautsprecher aktivieren/deaktivieren.
11		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken: Klingeltonlautstärke bei eingehendem Anruf verringern (8 Schritte) oder Headset-/Lautsprecherlautstärke während des Gesprächs verringern (8 Schritte). Lang drücken während des Gesprächs: Stummschaltung aktivieren/deaktivieren.
12		<ul style="list-style-type: none"> 4-poliger 3,5-mm-Anschluss (Standards für Klinkenstecker: CTIA).
13		<ul style="list-style-type: none"> Clip zur Befestigung des Telefons am Gürtel. Sie können den Clip entfernen und stattdessen eine Abdeckung verwenden.
14		<ul style="list-style-type: none"> Akkufachdeckel-Verschluss.
15		<ul style="list-style-type: none"> Hörmuschel.
16		<ul style="list-style-type: none"> Mikrofon.

⁽¹⁾ Abhängig von den Einstellungen des Mobilteils.

Laden des Akkus

Das Mobilteil in die Ihnen zugewandte Halterung legen. Wenn Sie ein Doppelladegerät und einen Ersatzakku haben, einen Ersatzakkusatz in den hinteren Steckplatz legen, wobei die Ladekontakte nach unten zeigen den Ersatzakku unter dem Clip vorwärts und abwärts schieben, damit er geladen wird. Das USB-Kabel an den Wechselstromadapter anschließen. Den Wechselstromadapter an das Stromnetz anschließen. Der AC/DC-Adapter ist nicht im Lieferumfang des Telefons enthalten. Bitte fragen Sie Ihren Anbieter nach einem empfohlenen AC/DC-Adapter. Abhängig von der Konfiguration des Mobilteils wird bei Beginn des Ladevorgangs ein Piepton ausgegeben. Das Ladestatussymbol blinkt und die LED leuchtet. Laden Sie Ihr DECT-Telefon regelmässig. Das DECT-Telefon kann während des Ladens ein- oder ausgeschaltet sein. Wenn das DECT-Telefon mehrere Wochen lang nicht verwendet wird und nicht in dem Ladegerät verbleiben soll, den Akku herausnehmen und getrennt aufbewahren.

Die Ladezeit des Akkus beträgt normalerweise weniger als 3 Stunden. Die Ladezeit ist abhängig von der Stromquelle, an die das USB-Kabel angeschlossen ist (Computer, AC/DC-Adapter, ...). Die Ladezeit für den Ersatzakku beträgt in der Regel 6 Stunden.

Status-Symbole	
Die Status-Symbole befinden sich auf dem Begrüßungsbildschirm und informieren Sie über den Zustand des DECT-Telefons.	
	Ladezustand des Akkus (> > >).
	In charge (Icon blinkt).
	Neue Ereignisse – Rückrufanforderung, Sprachnachricht, Textnachricht, verpasster Anruf.
	Rufumleitung aktiviert.
	Vibrationsmodus aktiviert.
	Rufton aktiviert.
	Rufton deaktiviert.
	Qualität des Funkempfangs - Normaler Modus.
	Qualität des Funkempfangs - 50mW Power-Modus.
	Lautsprecher ein (im Gespräch).
	Stummschaltung ein (im Gespräch).
MENÜ-Symbole	
	Zugriff auf das MENÜ. Es ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen des Systems.
Die Symbole hängen vom angeschlossenen System ab. Einige Symbole werden möglicherweise nicht auf Ihrem Telefon angezeigt. Alle Symbole werden in ihrem nicht ausgewählten Zustand beschrieben wenn ausgewählt, werden die Symbole in weiß auf blauem Hintergrund angezeigt.	
	Kontakte: Verwalten Ihres persönlichen Verzeichnisses und Zugriff auf das Telefonbuch des Unternehmens.
	Gewählt: Eine der zuletzt gewählten Nummern zurückrufen.
	Rufumleitung: Ihre Anrufe auf die Mailbox oder eine andere Nummer umleiten. Alle Umleitungen löschen.
	Nachrichten: Einsehen und Versenden von Sprach- und Textnachrichten.
	Einstellungen: Zugriff auf die allgemeinen Einstellungen des Telefons (Audio-Einstellungen, Tasten, Bildschirmschoner, Dock-Einstellungen, Sprache, System auswählen, Einstellungen zurücksetzen, Status).
	Dienste: Zugriff auf die Dienstkonfiguration des Mobilteils (Zuordnung, Anrufüberlauf, Passwort, Name, Rufnummer usw.).
	Sprache: Sprachauswahl.

	Rufton: Klingeltoneinstellung.
	Termine: Programmieren einer Terminerinnerung.
	Anrufliste: Öffnen Sie das Protokoll aller ein- und ausgehenden Anrufe.
	Sperre: Apparat sperren/entsperren.
	Installieren: Installation.
	Alarmeinrichtungen: Alarmeinrichtungsmenü (Passwortgeschützt).
Verbindungssymbole	
	Telefonieren. Das Beispiel bezieht sich auf den ersten Anruf (Zeile 1).
	Einen Anruf empfangen. Das Beispiel bezieht sich auf den ersten Anruf (Zeile 1).
	Gehaltener Anruf. Das Beispiel bezieht sich auf den ersten Anruf (Zeile 1). Wenn Sie einen zweiten Anruf tätigen, wird Ihr erster Kontakt in die Warteschleife gelegt.
	Senden einer Textnachricht, wenn die gewünschte interne Nummer besetzt ist.
	Nachrichten werden gelesen.
	Zugriff auf die Verzeichnisse.
	Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.
	Mehrfrequenzwahl (MFV).
	Konferenz einrichten.
	Rufweiterleitung sofort.
	Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail.
	Rufumleitung besetzt.
	Rufweiterleitung abbrechen.
	Textanrufbeantw.
	Parken eines externen Gesprächs.
	Anrufdauer und ggf. Anrufkosten (systemabhängig).
	Zusätzliche Optionen (Funktionen sind systemabhängig).
	Telefon programmieren.
	Rückfrage abbrechen.
Funktionen	
	Anruf annehmen.
	Wahlwiederholung (Lange drücken).
	Verbindung herstellen.
	Zwischen zwei abgehenden Anrufen wechseln.

	Anruf ignorieren. Anruf beenden.
	Über Ihr persönliches Adressbuch anrufen. Per Namenwahl anrufen (Adressbuch des Unternehmens). Programmieren der individuellen Kurzwahl (Ind. Kurzwahl).
	Anruf aus Anrufprotokoll (Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt).
	Entgangene externe Anrufe abrufen.
	Entgangene interne Anrufe abrufen.
	Textnachrichten abrufen. Textnachrichten senden.
	Voice-Mailbox abfragen. Übermittlung einer Nachricht an ein Ziel/eine Durchsageliste.
	Rückrufanforderung.
	Wahlwiederholung.
	Anrufe an eine andere Nummer umleiten.
	Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten.
	Verschiedene Rufumleitungen.
	Automatische Nachricht bei Nichtannahme.
	Alle Umleitungen löschen.
	Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.
	Konferenz einrichten.
	Mehrfrequenzwahl (MFV).
	Ändern Ihres persönlichen Passworts.
	Sprachauswahl.
	Melodie wählen.
	Einstellen der Lautstärke des Klingeltons.
	Auf Rufton- und Vibrationseinstellung zugreifen.
	Ihre Telefonnummer (Langer Tastendruck).
	Programmieren einer Terminerinnerung.
	Sperren von Funktionen an Ihrem Endgerät.
	Definieren Sie eine Überlaufnummer. Eine zugehörige Nummer definieren.
	Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen (Geräteinfo, Warnung Reichwei., Sicherheit, ...).



Telefonbeschreibung		
1		<ul style="list-style-type: none"> Anruf durchführen. Anruf annehmen. Lang drücken (Funktion ist systemabhängig): Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen oder Wahlwiederholungsliste aufrufen. Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln).
2		<ul style="list-style-type: none"> Rufton ausschalten. Auflegen. Langer Tastendruck: Telefon einschalten / Telefon ausschalten.
3		<ul style="list-style-type: none"> Zurückkehren zum vorherigen Menü. Löschen eines Zeichens. Löschen eines ganzen Feldes.
4		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken: Zugriff auf das MENÜ. Langer Tastendruck: Zurück zur Startseite.
5		<ul style="list-style-type: none"> OK: Bestätigen. Pfeile nach links, rechts, oben, unten: Navigieren in den Menüs. Zugriff auf das MENÜ: OK drücken, um direkt das Menü zu öffnen, das mit dem Status des Mobilteils verbunden ist (abhängig vom gewählten Statussymbol - Voicemail, verpasster Anruf, Klingeln...).
6		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken: Diese Taste drücken, um die Displaybeleuchtung einzuschalten, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet. Langer Tastendruck: Verriegeln/Entriegeln der Tastatur.
7		<p>Feste Softkeys. Je nach Status des Mobilteils werden die folgenden Symbole angezeigt. Den passenden Softkey drücken, um die entsprechende Funktion zu wählen.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> Im Ruhe- oder im Gesprächsmodus: Zugriff auf das persönliche oder das Unternehmensverzeichnis.
		<ul style="list-style-type: none"> Im Ruhezustand: Auf Rufton- und Vibrationseinstellung zugreifen. Im Kommunikationsmodus: Stummschaltung aktivieren/deaktivieren.
		<ul style="list-style-type: none"> Im Ruhezustand: Zugriff auf das Anrufprotokoll.
		<ul style="list-style-type: none"> Im Kommunikationsmodus: Lautsprecher aktivieren/deaktivieren.

8		<ul style="list-style-type: none"> Während eines laufenden Gesprächs können Sie ein zweites Gespräch beginnen. Dient dem Halten eines ersten Gesprächs, während Sie ein zweites führen.
9	Status-LED	<ul style="list-style-type: none"> Grün leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku ist voll aufgeladen. Rot leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku wird geladen. Orange blinkt langsam: Telefonereignis wie ungelesene Nachricht, entgangener Anruf usw. Orange blinkt schnell: Eingehender Anruf. Langsam rot blinkend: Außerhalb des Abdeckungsbereichs. Schnell rot blinkend: Akku schwach (ein schwacher Akku wird signalisiert, wenn der Ladestand 10% erreicht). Das Telefon in die Ladestation legen. Schneller Farbwechsel: Aktualisierung von Version (Anzeige blinkt).
10		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken: Klingeltonlautstärke bei eingehendem Anruf erhöhen (8 Schritte) oder Headset-/Lautsprecherlautstärke während des Gesprächs erhöhen (8 Schritte). Langer Tastendruck während des Gesprächs: Lautsprecher aktivieren/deaktivieren.
11		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken: Klingeltonlautstärke bei eingehendem Anruf verringern (8 Schritte) oder Headset-/Lautsprecherlautstärke während des Gesprächs verringern (8 Schritte). Lang drücken während des Gesprächs: Stummschaltung aktivieren/deaktivieren.
12		<ul style="list-style-type: none"> 3,5mm-Anschluss für Headset und Wartung.
13		<ul style="list-style-type: none"> Clip zur Befestigung des Telefons am Gürtel. Sie können den Clip entfernen und stattdessen eine Abdeckung verwenden.
14		<ul style="list-style-type: none"> Akkufachdeckel-Verschluss.
15		<ul style="list-style-type: none"> Hörmuschel.
16		<ul style="list-style-type: none"> Mikrofon.

Laden des Akkus














Das Mobilteil in die Ihnen zugewandte Halterung legen. Wenn Sie ein Doppelladegerät und einen Ersatzakku haben, einen Ersatzakkusatz in den hinteren Steckplatz legen, wobei die Ladekontakte nach unten zeigen den Ersatzakku unter dem Clip vorwärts und abwärts schieben, damit er geladen wird. Das USB-Kabel an den Wechselstromadapter anschließen. Den Wechselstromadapter an das Stromnetz anschließen. Der AC/DC-Adapter ist nicht im Lieferumfang des Telefons enthalten. Bitte fragen Sie Ihren Anbieter nach einem empfohlenen AC/DC-Adapter. Abhängig von der Konfiguration des Mobilteils wird bei Beginn des Ladevorgangs ein Piepton ausgegeben. Das Ladestatussymbol blinkt und die LED leuchtet.

Laden Sie Ihr DECT-Telefon regelmässig. Das DECT-Telefon kann während des Ladens ein- oder ausgeschaltet sein. Wenn das DECT-Telefon mehrere Wochen lang nicht verwendet wird und nicht in dem Ladegerät verbleiben soll, den Akku herausnehmen und getrennt aufbewahren.

Die Ladezeit des Akkus beträgt normalerweise weniger als 3 Stunden. Die Ladezeit ist abhängig von der Stromquelle, an die das USB-Kabel angeschlossen ist (Computer, AC/DC-Adapter, ...). Die Ladezeit für den Ersatzakku beträgt in der Regel 6 Stunden.

Status-Symbole


Die Status-Symbole befinden sich auf dem Begrüßungsbildschirm und informieren Sie über den Zustand des DECT-Telefons.

	Ladezustand des Akkus ( >  >  > ).
	In charge (Icon blinkt).
	Neue Ereignisse – Rückrufanforderung, Sprachnachricht, Textnachricht, verpasster Anruf.
	Verpasste Anrufe.
	Rufumleitung aktiviert.
	Vibrationsmodus aktiviert.
	Rufton aktiviert.
	Rufton deaktiviert.
	Qualität des Funkempfangs - Normaler Modus.
	Qualität des Funkempfangs - 50mW Power-Modus.
	Lautsprecher ein (im Gespräch).
	Stummschaltung ein (im Gespräch).








In den Info-Feldern, die angezeigt werden, wenn Sie den Navigator am Begrüßungsbildschirm verwenden, erhalten Sie genauere Informationen über die Status-Symbole.






MENÜ-Symbole

 Zugriff auf das MENÜ. Es ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen des Systems.









Die Symbole hängen vom angeschlossenen System ab. Einige Symbole werden möglicherweise nicht auf Ihrem Telefon angezeigt. Alle Symbole werden im nicht ausgewählten Zustand beschrieben. Ausgewählte Symbole werden violett angezeigt.

	Nachricht: Einsehen und Versenden von Sprach- und Textnachrichten.
	Anrufprotokoll: Auf die Liste aller eingehenden, ausgehenden und verpassten Anrufe zugreifen.
	Kontakte: Verwalten Ihres persönlichen Verzeichnisses und Zugriff auf das Telefonbuch des Unternehmens.
	Einstell: Zugriff auf die allgemeinen Einstellungen wie automatische Tastensperre, Bildschirmschoner, Dock-Einstellungen, Sprache, Zeit und Datum, Name des Mobilteils usw.
	Rufton: Zugriff auf Klingel- und Tastenton sowie Warneinstellungen.
	Installieren: Installation.
	Alarameinstellungen: Alarameinstellungsmenü (Passwortgeschützt).

Verbindungssymbole

	Telefonieren.
	Einen Anruf empfangen.
	Rückfrage abbreche.

Funktionen

Rufen Sie das Nachrichtenportal auf. Einsehen und Versenden von Sprach- und Textnachrichten.	
Alle angenommenen eingehenden Anrufe. Wahlwiederholung (lange drücken). Verbindung herstellen.	
Deaktivieren des Ruftons. Anruf beenden.	
Über Ihr persönliches Adressbuch anrufen. Per Namenwahl anrufen (Adressbuch des Unternehmens). Programmieren der individuellen Kurzwahl (Ind. Kurzwahl).	
Mit einer Kurzwahltaste anrufen (langer Druck auf die Kurzwahltaste (1 bis 9)). Kurzwahlverwaltung (langer Druck auf Softkey).	
Anruf aus Anrufprotokoll (Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt).	
Audioeinstellung (<i>Vibr./Rufton, Rufton steigend, Tastenton, Nachricht Ton, Abdeckungston, Ladesignal, Batteriewarnung, Kopfhörermodus, AGC, Verknüpf. Rufton</i>) Auswahl der Melodie.	
Einstellen der Lautstärke des Klingeltons. Auf Rufton- und Vibrationseinstellung zugreifen.	
Sprache auswählen. Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen (Mobilteilname, Calls, Bildschirmschoner, Ladegerät Einstell., Autom. Antwort, ...).	